



# Instructie behang plakken

- Stap 1** Controleer voordat u de rollen uitpakt of ze wel hetzelfde kleurnummer hebben.
- Stap 2** De ondergrond moet glad zijn en egaal van kleur. Gaten opvullen met een vulmiddel en oneffenheden vlakschuren (hoe strakker de muur des te beter de wandbekleding tot zijn recht komt).
- Stap 3** Sterk zuigende muren te allen tijden voorstrijken met een voorstrijkmiddel.
- Stap 4** Behang bij daglicht. En bij voorkeur van licht naar donker. U begint dus bij de lichtinval van het raam en werkt daar vandaan de rest van de kamer in.
- Stap 5** Teken de eerste baan af met behulp van een loodlijn of waterpas recht naar beneden. U tekent de loodlijn zo'n 40 à 50 cm. van de hoek (bij het raam) af. Dit is belangrijk omdat niet alle muren en huizen recht zijn gebouwd en dit voorkomt dat het behang scheef op de muur komt.
- Stap 6** Controleer het behang op drukfouten en oneffenheden tijdens het knippen of aanbrengen van het behang.
- Stap 7** De temperatuur in een kamer / ruimte moet tussen de 12°C en 22°C zijn voordat u gaat plakken.
- Stap 8** Alvorens de muur in te lijmen de banen op maat knippen, plus 5 à 10 cm. extra. (Als er een patroon in zit dan staat de patroonhoogte vermeld op het etiket.)
- Stap 9** U begint te plakken bij de loodlijn en niet vanuit de hoek. Zodra u 1 baan met behulp van de loodlijn heeft opgeplakt, zullen alle andere banen op die wand er vervolgens recht op aansluiten. U tekent de loodlijn aan weerskanten van elke hoek in de kamer.
- Stap 10** Rol de muur in de breedte van het behang, plus 10 cm. extra, royaal in met plaksel die geschikt is voor vliesbehang (volg de instructie voor de juiste lijmverhouding op het pakje of gebruik kant en klaar lijm).
- Stap 11** Breng het behang aan op de muur en strijk met behulp van een behangspatel / behangroller het behang alleen in de lengterichting glad. Het overgebleven behang kunt u met behulp van een stanleymes afsnijden. Ook het overgebleven behang in de hoek bij de eerste baan, kunt u wegsnijden.
- Stap 12** Verwijder de overtollige lijm op het behang direct met een spons en schoon water.
- Stap 13** Als u een aantal banen heeft behangen, controleert u het behang op eventuele kleurverschillen, doe dit regelmatig. Constataert u een drukfout of kleurverschil STOP dan met behangen en neem contact op met uw behangleverancier.
- Stap 14** Nadat u de gehele kamer op bovenstaande manier behangen hebt, laat u alles gelijkmatig drogen. Open geen ramen en doe geen verwarming aan voor de komende 24 à 48 uur. Hiermee voorkomt u dat de naden op sommige behangbanen zullen gaan krimpen of uitzetten.